


## Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga



### Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.  
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.  
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.  
\*Never use chemicals or abrasives.

### Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.  
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.  
\*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## PLATAFORMA DUPLA 2 LUGARES DOUBLE PLATFORM 2 SEATS DOBLE PLATAFORMA 2 PLAZAS



REF. #LXF1814 - LXF1614 - LXF1414



MOBILIÁRIO  
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.  
Rua Felix Roman, 190  
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil  
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407  
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407  
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br  
www.gebbwork.com.br  
WhatsApp: +55 54 99177-8324

São necessários:  
Son necesarios:  
Are necessary:




\*Parafusadeira  
Atornillador  
Screwdriver



\*Martelo  
Martillo  
Hammer



Chave Cruzada  
Llave cruzada  
Cross wrench



\*\*Trena  
Cinta métrica  
Measuring tape



120min




1 Pessoa  
Persona  
Person

\*Facilita a montagem / Facilita un montaje / Facilitates mounting.  
\*\* Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.




# 1 LISTA DE PEÇAS

Parts Identification  
Lista de Piezas



## LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo Esquerdo
- 02 - Tampo Direito
- 03 - Pé Cônico da Mesa
- 04 - Divisor
- 05 - Pé Cônico Gaveteiro
- 06 - Tampo Gaveteiro
- 07 - Painel apoio menor
- 08 - Painel apoio maior
- 09 - Base Gaveteiro
- 10 - Lateral
- 11 - Lateral Maior
- 12 - Costa
- 13 - Tampa Saque
- 14 - Lateral Gaveta Esquerda
- 15 - Lateral Gaveta Direita
- 16 - Costa Gaveta
- 17 - Fundo Gaveta
- 18 - Frente Gaveta




# 2 Acessórios

Accessories  
Accesorios

A36 - BUCHA M6x13  
**40x**




D1 - CAVILHA 8x30  
**84x**




B1 - SUPORTE PRAT.  
METÁLICO **4x**



A32 - PARAF. MINIFIX  
**44x**



A35 - TAMBOR MINIFIX **60x**  
L17 - SAPATA ARTICULADA  
ROSCA 5/16 (35MM) **6x**




A2 - PARAF. 3,5x14 CC  
**72x**




A6 - PARAF. 3,5x40 CC  
**12x**




A45 - PARAF. M6x16 CC  
**16x**



A62 - PARAF. M6x20 CP  
**36x**



A29 - PARAF. MINIFIX  
M6x33m **16x**



A50 - PORCA SEXT.  
ROSCA METRICA M6  
**4x**



T10 - BASE PASSA CABO  
25x60 PTO. **2x**



F1 - TAPA FURO Ø18  
**52x**



J3 - KIT TRILHO  
TELESCÓPICO 350mm  
**12x**




T6 - ESPELHO RJ  
PRETO **6x**



T25 - COLARINHO  
**2x**



T26 - SUPORTE  
TOMADAS  
**2x**



M14 - SUPORTE FRONTAL  
MÃO-FRANCESA **4x**




A8 - PARAF. 4,0x14 CP  
**12x**



# 3 PRÉ-MONTAGEM


Preassembly  
Pre-assembly

Detalle / Detail  
DETALHE 1




Com uma chave allen insira a bucha na peça, apos, rosqueie o parafuso.  
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.  
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.

Detalle / Detail  
DETALHE 2




Com uma chave allen insira a bucha  
Con una llave Allen, inserte el mandril en la.  
Using an Allen key, insert the chuck.

DETALHE 3  
Detalle / Detail




DETALHE 6  
Detalle / Detail



Rosqueie o parafuso.  
Atornille el tornillo.  
Insert the chuck.

DETALHE 3  
Detalle / Detail




DETALHE 4  
Detalle / Detail




Se necessário utilize um martelo de borracha.  
Si es necesario, utilice un mazo de goma.  
If necessary, use a rubber hammer.

DETALHE 8  
Detalle / Detail




DETALHE 3  
Detalle / Detail



Posicione a corredeira sobre as marcações e parafuse nos furos demonstrados a cima.  
Coloque la corredera sobre las marcas y atornille en los orificios que se muestran arriba.  
Position the slide over the markings and screw into the holes shown above.

DETALHE 8  
Detalle / Detail




05 4x  
L17

DETALHE 5  
Detalle / Detail




Pressione até o fundo do furo.  
Se necessário utilize um martelo de borracha.  
Si es necesario, utilice un mazo de goma.  
Press to the bottom of the hole.  
If necessary use a rubber mallet.

DETALHE 7  
Detalle / Detail




Posicione a corredeira com o 3º furo sobre a marcação de trás e parafuse. Depois posicione e parafuse na marcação da frente.  
Coloque la corredera con el tercer orificio en la parte posterior y la marca del tornillo. Luego posicione y atornille la marca frontal.  
Position the slide with the 3rd hole on the back and screw mark. Then position and screw on the front marking.


Accesórios utilizados:  
Accesorios utilizados:  
Accessories used:





**4 MONTAGEM**  
Armado  
Assembly



**Acessórios utilizados:**  
Accesorios utilizados:  
Accessories used:




**5**




Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
To tighten, turn clockwise.

**6 MONTAGEM**  
Armado  
Assembly




**Encaixar costa lateralmente deslocando divisória e as laterais LEVEMENTE.**

**7**



Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
To tighten, turn clockwise.



Accesórios utilizados:  
Accesorios utilizados:  
Accessories used:



8

**MONTAGEM**


Armado  
Assembly




Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
 Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
 After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

- Acessórios utilizados:**  
 Accesorios utilizados:  
 Accessories used:
- A6 - 24x
  - F1 - 24x


9



Puxe as duas partes da J3A para fora. Em seguida deslize a J3B por dentro.  
 Extraiga las dos partes del J3A. Luego deslice el J3B hacia adentro.  
 Pull the two parts of the J3A out. Then slide the J3B inside.





Para retirar a gaveta pressione a trava para cima e puxe a gaveta simultaneamente.  
 Para quitar el cajón, presione el cierre hacia arriba y tire del cajón simultáneamente.  
 To remove the drawer, press the lock upwards and pull the drawer simultaneously.



- Acessórios utilizados:**  
 Accesorios utilizados:  
 Accessories used:
- A62 - 8x


# 10 MONTAGEM

Armado  
Assembly




Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
 Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
 After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

Acessórios utilizados:  
 Accesorios utilizados:  
 Accessories used:



# 11



Acessórios utilizados:  
 Accesorios utilizados:  
 Accessories used:

